

Raspakovati sadržaj arhive.

Otvoriti nov crtež. Uključiti prikazivanje širine linije.

Kreirati sledeće slojeve:

naziv	boja	širina
zid	8	default
prozor	150	default
vrata	24	default
tekst	crna	0.09mm
kote	crna	0.09mm
srafura	21	0.09mm
pomocne	21	0.09mm

Kreirati sledeće stilove teksta:

naziv	font	visina	sirina	anotacija
kotni	simplex	2	0.8	isključena
opis	calibri	3	0.8	uključena

Kreirati stil za kotiranje **ankote**

- Anotacija: uključena
- Stil teksta: kotni
- Udaljenost teksta od kotne linije: 0.5
- Kotni završetak: oblique
- Dimenzija kotnog završetka: 1.5
- Pomoćne preko kotnih: 1
- Kotne preko pomoćnih: 0
- Udaljenost pomoćne od objekta: 2
- 

Nacrtati zidove prema finalnom crtežu.

Šrafirati prema finalnom crtežu. Tip šrafure ANSI33, gustina 0.5, asocijativna i anotativna. Postaviti skale anotacije za šrafuru od 1:5 i 1:2.

Kreirati blokove **vrata** i **prozor**. Postaviti mogućnost dinamičke promene dimenzija blokova.

Kreirati anotativni blok **oznaka**. Dužina linije 6, radijus kružnice 2. Dodati bloku atribute za visinu, širinu i tip prozora.

Postaviti sve blokove prema finalnom crtežu.

Kreirati prostor papira: format A2, stil acad.ctb. Organizovati poglede sa odgovarajućim razmerama.

Ispisati tekst prema finalnom crtežu.

Kotirati prema finalnom crtežu.

Povezati podatke o prozorima iz crteža sa podacima iz xls datoteke i dodati ih u crtež.

Izračunati bruto površinu i upisati njenu vrednost u prostoru papira.

Odštampati crtež u pdf formatu.